CARL SERIE 1800

Mode d'emploi

DESCRIPTION GENERALE
Mouvement Quartz MIYOTA
Fonctions : Heures, minutes et date.



UTILISATION GENERALE

Réglage de l'heure.
Tirer la couronne en 2e position.
Régler l'heure en tournant la couronne dans le sens souhaité.

Réglage de la date
Tirer la couronne en 1e position.
Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Lorsque la date est réglée repousser la couronne en position normale.
Important : Le réglage de la date NE DOIT EN AUCUN CAS être effectué entre 22.00 h (10 P.M.) et 2.00 h (2 A.M.).